

## Shocker look I-Phone



### Mode d'emploi :

- Pousser le commutateur de sécurité (placé sous le téléphone) pour mettre l'appareil en fonction.
- Pour éclairer la lampe LED (fonction lampe torche), appuyer et maintenir le bouton (-) sur le côté gauche de l'appareil.
- Pour déclencher le shocker électrique, appuyer sur le bouton (+) sur le côté gauche de l'appareil. (Fonction matraque électrique).
- Le shocker I-Phone est équipé d'une batterie intégrée rechargeable et d'un chargeur intégré. Connecter au téléphone le câble fourni (emplacement en haut du shocker) et brancher la prise USB sur un ordinateur ou sur une prise électrique USB.
- Lorsque vous recevez votre matraque électrique, elle n'est que légèrement chargée. Chargez-la correctement avant d'utiliser votre téléphone shocker (durée de chargement complet : environ 5H).
- Ne pas faire fonctionner la fonction shocker durant le chargement.
- Comme tout appareil rechargeable, la batterie se vide même en veille. : pensez à vérifier que votre matraque électrique fonctionne lorsque vous la reprenez après un certain temps de non utilisation.
- Ne pas stoker dans un environnement humide ou à de très hautes températures. Ne pas exposer au soleil ou à la pluie.
- Afin de prolonger la durée de vie de votre shocker, évitez d'utiliser la fonction de choc électrique en permanence pendant plus de 5 secondes consécutives.
- Il est impératif de toucher l'agresseur avec les électrodes pour que l'appareil soit efficace.

**Tenir hors de portée des enfants**